



Check-Liste zur Vorbereitung der PSK
Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von
Hauswartungen und Liegenschaftsdienste

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreibers
(bern@abri-audit.ch oder 031 305 13 04)

Damit wir die PSK periodische Schutzraum-Kontrolle durch unsere Kontrolleure professionell und gemäss den Weisungen vom BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz durchführen können, bitten wir um Ihre Mithilfe. Folgende Punkte sind zu beachten und zu prüfen:

- Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten, wie**
 - Panzertüren (PT)
 - Panzerdeckel für Fluchtwege (PD)
 - Ventilationsaggregate (VA)
 - Überdruckventile (UeV)

*Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen oder die Schlüssel dem Hauswart/Nachbarn **vor dem Kontroll-Termin** übergeben.*
- Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet.**

Keller-Abteile, wo **Schutzraum-Komponenten** wie oben aufgelistet **integriert/montiert** sind, **müssen zugänglich sein.**
Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt bzw. abmontiert werden.

 - Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD)** müssen vollständig geschlossen und mindestens 90 Grad geöffnet werden können.
Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, Gegenstände..) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen.
 - Ventilationsaggregate (VA)** muss für die Umdrehungen genügend Freiraum haben.
Der Kontrolleur muss mit der **vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA)** in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die Umdrehungen vorfinden.
 - Überdruckventile (UeV)** muss zugänglich sein.
Allfällige davor befindliche Gegenstände müssen weggestellt werden
 - Notausstiege**
Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.

Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit zur rechtzeitigen Vorbereitung des Schutzraumes!

Auf der Rückseite haben wir die Komponenten im Schutzraum abgebildet.

Ventilationsaggregat (VA) mit Gasfilter (GF)



Panzertüre (PT)



Überdruck-Ventil (UeV)



Panzerdeckel (PD)



Die Abbildungen dienen als Beispiele.
Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum mindestens einmal vorhanden.
Es müssen **aber alle vorhandenen** Komponenten zugänglich sein.

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten.

